

## **Aktualizacja kwartalna SYKAL-2001 programu i baz danych - II kwartał 2004 r.**

Aktualizację wykonujemy jak zawsze w 2-ch krokach:

1. najpierw z instalacyjnej płyty CD dla SYKAL-2001 uruchamiamy 4-tą opcję - „Aktualizacja kwartalna”. Po zaakceptowaniu (wyszukaniu) katalogu z programem SYK2001.exe - nastąpi jego wymiana na aktualną postać
2. a następnie uruchamiamy program SYKAL-2001 i tam, wybierając **Administracja - Aktualizacja**, przeprowadzimy modyfikację baz danych. W wyświetlonym oknie pozostawiamy opcję lokalizacji pliku sterującego (BIN) na płycie CD-ROM - i po kliknięciu „Dalej” system dokona aktualizacji baz danych.

W obecnej aktualizacji kwartalnej przekazujemy kolejne, w tym awizowane kwartał temu, ulepszenia naszego systemu kosztorysowania:

- **Wielopoziomowe grupy.** Rozszerzyliśmy możliwości SYKAL-a o tworzenie w kosztorysie wielopoziomowych zagłębień (podgrup, pod-podgrup, itd., itd.). Nową podgrupę (pod-podgrupę, itd.) tworzymy, po ustawieniu się na nazwie odpowiedniej grupy (podgrupy, itd.) - i po wciśnięciu **kombinacji klawiszy Shift + F7**. Uwaga:
  - w ramach przekopiowywania na sąsiadujących oknach możemy obecnie dowolnie przenosić pozycje (grupy, podgrupy) jako nowe grupy, podgrupy, itd., itd.
  - przy tworzeniu kosztorysu „z wzorca” na podstawie wielu kosztorysów źródłowych, każdy z nich będzie skopiowany jako oddzielna grupa główna (a grupy tych kosztorysów zostaną wkopiowane jako podgrupy)
  - podział na podgrupy będzie uwzględniony przy eksporcie wydruku do Excela oraz przy imporcie/eksporcie w formacie ATH.
- **Różnicowanie stawek narzutów.** Wprowadziliśmy możliwość (obłądną, jak w innych systemach kosztorysowych) różnicowania stawek (i kwot) narzutów kosztów pośrednich i zysku - i to zarówno dla poszczególnych środków produkcji (R, M i S) jak i dla grup, podgrup i pozycji. Wprowadzanie tych zróżnicowanych stawek odbywa się u nas w sposób niesłychanie prosty - na wyświetlonej liście grup, podgrup, pozycji (uwaga - z możliwością zwinięcia pozycji) z kolumnami R, M, S. Listę tę wywołujemy klikając ikonę <P> (‘Poziomy cen’) i następnie pasek (obok tabelki z narzutami) z napisem ‘Różnicowanie’. Wprowadzenie dowolnej wartości w wierszu grupy (podgrupy, pozycji) zmieni naliczaną wartość narzutu dla grupy (podgrupy, pozycji). Uwaga:
  - różnicowanie dla pozycji dostępne jest tylko dla kosztorysów ofertowych (i inwestorskich), gdyż dla kosztorysów tradycyjnych narzuty doliczane są dopiero na końcu kosztorysu
  - istnieje również możliwość różnicowania wartości kwotowych narzutów (dostępne w Sykal-u).

- **Wprowadzanie (rozpoznawanie) norm z symbolami w „obcym” formacie.**

Przy przenoszeniu kosztorysów w formacie ATH oraz przy wprowadzaniu kosztorysów z przedmiarów sporządzonych w innych programach (Norma, Strix, Seko) natrafiamy na kolizję w symbolach norm. Nie budzi wątpliwości obcy symbol 'KNR 2-02 0102-03' (jest to w Sykale 202-01-02-03-..) - ale już będziemy mieli trudności z rozszyfrowaniem symbolu 'KNR 0-22 0529-01' (jest to w Sykale '202-05-29-01-..'). Dotychczas „przyporządkowanie” tych symboli użytkownicy Sykala mogli znaleźć w nazwach tablic norm - ale było to uciążliwe.

Obecnie znacznie to uprościliśmy, poprzez opracowanie tablicy przyporządkowań symboli, którą możemy znaleźć w menu głównym Norma, klikając „Wykaz Norm ATH”, w oparciu o którą oprogramowaliśmy automatyczne wyszukiwanie przez system normy z bazy Sykala, po wprowadzeniu „obcego” formatu. Odbywać się to będzie po zastosowaniu przy dopisywaniu kombinacji **klawiszy Shift + F7** w 2-ch sytuacjach:

- przy dopisywaniu nowej pozycji (i wciśnięciu 'Shift+F7') program wejdzie w tryb dopisywania 'obcego' symbolu (tak samo, jak po wciśnięciu klawisza F2 w polu symbolu). Po jego zaakceptowaniu (jeżeli będzie to możliwe) zostanie on zmieniony na symbol Sykala i zostanie ściągnięta norma Sykala. O ile danej pozycji odpowiada w zbiorze Sykala kilka wariantów normy - zostanie wyświetlona ich lista

- przy wyświetlonym kosztorysie w 'obcym' formacie i po naciśnięciu (stojąc na pozycji) klawiszy Shift+F7 - program automatycznie odszuka odpowiadającą jej normę w bazie Sykala i dopisze ją poniżej (z identycznym obmiarem jak w pozycji pierwotnej). Po sprawdzeniu i ewentualnym skorygowaniu nakładów poprzednią pozycję usuwamy. Umożliwi to powiązanie nowej pozycji i jej nakładów ze zbiorami Sykala i dostęp do cen.

- **usunięcie z programu urządzeń.** Ostatnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24.01.2004 r. w sprawie metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego wyeliminowało ostatecznie z kosztorysowania pojęcie „urządzenia”. W związku z tym usunęliśmy z programu ich obsługę (w tym wybór z listy nakładów po <F4>). Obecnie pozostaje jedynie pojęcie „materiał inwestora”, nie podlegający wycenie w kosztorysie - którego oznaczenie wprowadzamy w kolumnie WM cen indywidualnych.

- **wprowadzanie kosztów jednorazowych sprzętu.** Obecnie będzie następować po wybraniu literki „J” w kolumnie typ pozycji (zaraz po wybraniu numeru pozycji). W kolejnym kroku, po wprowadzeniu symbolu sprzętu i wciśnięciu <F4>, wyświetli się zbiór kosztów (cen) jednorazowych sprzętu z którego bezpośrednio możemy przy pomocy klawisza <F11> dokonać przerzutu. Ponadto wprowadziliśmy możliwość poprawiania stawek kosztów montażu/załadunku/transportu bezpośrednio w samym kosztorysie.

Załączając życzenia, aby wprowadzone zmiany ułatwiły Państwu pracę - oczekuję na uwagi i propozycje. Z poważaniem