

## **Aktualizacja kwartalna SYKAL-2001 programu i baz danych - II kwartał 2005 r.**

Aktualizację wykonujemy jak zawsze w 2-ch krokach:

1. najpierw z instalacyjnej płyty CD dla SYKAL-2001 uruchamiamy 4-tą opcję - „Aktualizacja kwartalna”. Po zaakceptowaniu (wyszukaniu) katalogu z programem SYK2001.exe - nastąpi jego wymiana na aktualną postać
2. a następnie uruchamiamy program SYKAL-2001 i tam, wybierając **Administracja - Aktualizacja**, przeprowadzimy modyfikację baz danych. W wyświetlonym oknie pozostawiamy lokalizację pliku sterującego na płycie CD-ROM i po kliknięciu „Dalej” system dokona aktualizacji baz danych

**1.** W wykonaniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych (§ 6 i § 10) dodaliśmy możliwość wprowadzenia w kosztorysie (i następnie na wydrukach) numeru specyfikacji technicznej i szczegółowego opisu robót zawartych w pozycjach specyfikacji.

Uwaga. Tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. znajdziecie Państwo w Sykalu w tabelce Poziomy cen.

Numer specyfikacji wprowadzamy w wierszu pozycji kosztorysowej za numerem KNR-u - po wciśnięciu klawisza <F3>. Pole to będzie się już ukazywało w kolejnych wierszach pozycji.

Szczegółowy opis robót ze specyfikacji technicznej będziemy mogli wprowadzić w kolejnych wierszach, które się ukażą na ekranie po wciśnięciu klawiszy „Sfift+<F6>”. Dla pozycji KNR-owskiej wyświetli się tekst wyszczególnienia robót (jak po klawiszu <F6>). Wyświetlony tekst możemy następnie edytować (tj. zmieniać, dopisywać i usuwać pozycje) lub też (gdy nie znajdzie tekstu) przepisać go ze specyfikacji technicznej. Ewentualne usunięcie tekstu - po klawiszu <F8>. Wprowadzony tekst będziemy mogli następnie wydrukować (lub nie) w kosztorysie lub przedmiarze.

**2.** Poważne zmiany wprowadziliśmy w organizacji wydruków.

Dodaliśmy możliwość wprowadzenia dodatkowych stron wydruku dla uzupełnienia kosztorysu o „załączniki” - t.j. wszelkiego rodzaju własne opisy, tabelki, rysunki itp. Wypełnienia tych „załączników” dokonujemy:

1. przez edycję strony (napisanie tekstu) - przy pomocy uproszczonego edytora
2. lub też przekopiując (przenosząc) „dowolne obiekty” (teksty, rysunki) po kliknięciu ikony (lub klawiszy „Ctrl+V”) wklejenia z systemowego schowka lub też ikony „Wstaw obrazek z pliku”. Możemy w ten sposób „przenieść” z innego programu tekst (np. z MS Word) lub obrazek (np. z CorelDraw, Paint Shop i in.). Sykal potrafi odczytać z pliku obrazki w formatach: BMP, GIF, JPG, WMF, EMF, ICO.

Dla wszystkich kolejnych elementów wydruku (strona tytułowa, tabela elementów scalonych, kosztorys, itd.) ustalone są (przez SOFTBUD) systemowe wzorce - które dostępne są w opcji Kosztorysy - Ustawienia - Domyślne Opcje Wydruku. Każdy użytkownik może je (wg. swoich potrzeb i uznania) zmodyfikować - będą to wtedy domyślne wzorce użytkownika, które będą wyświetlane „na dzień dobry” dla każdego nowego kosztorysu. A na końcu - mogą one być zmieniane indywidualnie dla każdego kosztorysu.

Użytkownik może w dowolnej chwili zmienić - przywrócić w Domyślnych Opcjach Wydruku wzorce SOFTBUD-u, a w kosztorysie - swoje własne domyślne.

Obecnie całą obsługę (modyfikację) powyższych wzorców będziemy mogli przeprowadzać z jednej tabelki - wyświetlanej w opcji Domyślne Opcje Wydruku lub też, dla konkretnego kosztorysu (jego wydruku) po kliknięciu ikony <F3> - Opcje - i tak:

- ustalamy listę elementów wydruku (strona tyt., tabela , kalkulacja itd.) - z możliwością jej rozszerzenia o załącznik (załączniki). Możemy zmieniać kolejność - przeciągając te elementy (także załączniki) myszką
- ustalamy parametry dla całego kosztorysu - drukowanie (lub nie) nr licencji, symbolu kosztorysu, daty
- ustalamy parametry dotyczące poszczególnych elementów - po kliknięciu wybranego elementu na liście. Wśród dostępnych tam opcji znajdziemy teraz trochę nowych, np. drukowanie (lub nie) na wydruku kosztorysu lub przedmiaru: symboli KNR-owskich pozycji, numeru specyfikacji technicznej, składników pozycji obmiarowych itd.
- ustawiając się na liście na wybranym elemencie i klikając przycisk „Edytuj wzorzec” (załącznik) dokonujemy, wg. znanych nam już sposobów, edycji poszczególnych bloków, z możliwością ich usuwania lub dodawania brakujących (po kliknięciu <F4>-„Wstaw blok”). Oraz możliwość wprowadzenia (po kliknięciu myszką w dowolnym miejscu strony) swojego własnego komentarza /notatki.

### **3. Uzupełniliśmy bazę KNR-owską o dodatkowe katalogi:**

- KNR 036 - Uszczelniające przestony z Bentomaty - dopisane do KNR 2-01
  - KNR 032 - Hydroizolacja z bentonitu - dopisane do KNR 202-06 i do 401-06
- Rozszerzyliśmy, jak zawsze, zbiór Materiały o nowe pozycje i o kilka tysięcy cen.

Załączając życzenia, aby wprowadzone zmiany ułatwiły Państwu pracę - oczekuję na uwagi i propozycje. Z poważaniem